SLONI

Für eine bewegte Kindheit

Kletterstation Yuki



AUFBAUANLEITUNG

Kletterstation Yuki
AUFBAUANLEITUNG

WARNHINWEIS:

Für Kinder von ca. 1— 6 Jahren geeignet.
Ausschließlich unter der Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.
Der Aufbau lässt sich am besten durch zwei erwachsene Personen umsetzen.

WICHTIGE HINWEISE ZUR MONTAGE.
BITTE GENAU DURCHLESEN UND JEDEN ANWEISUNGSSCHRITT GENAU UMSETZEN.

Montage

Die Kletterstation wird gemäß der beiliegenden Aufbauanleitung montiert. Dafür sind die vorgesehenen Montagematerialien und Werkzeuge zu verwenden. Überprüfe vor jeder Benutzung, ob die Kletterstation sicher und stabil steht.

Die maximale Belastbarkeit beträgt 50 kg und darf nicht überschritten werden.

Kontrolliere die Kletterstation regelmäßig auf festen und sicheren Stand sowie auf beschädigte oder verschlissene Bauteile. Beschädigte Teile dürfen nicht weiterverwendet werden.


Die Kletterstation ist ausschließlich zur Verwendung im privaten Innenbereich bestimmt.

Hinweis zur Materialbeschaffenheit

Unsere Kletterstation besteht aus massivem Naturholz. Unterschiede in Farbe, Maserung und Struktur sind natürliche Eigenschaften des Holzes. Durch Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen können feine Haarrisse entstehen. Diese beeinträchtigen die Stabilität des Produkts in der Regel nicht.

Pflegeempfehlungen


Verwende die Kletterstation ausschließlich im Innenbereich. Entferne Staub regelmäßig mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel und vermeide dauerhafte Feuchtigkeit.




Stand: 10/2026 v1.05

Lieferumfang


Das ist in deinem Paket enthalten:




1 x Seitenteil 1




1 x Seitenteil 2



1 x Seitenleiste (Sprossenseite)



1 x Seitenleiste




9 x Sprossen lang




4 x Sprossen mittel



5 x Sprossen kurz




2 x Bodenleisten




36 x Schraube



24 x Schraube & Hülse




2 x Seitenbögen




4 x Verbindungswinkel

Zusätzlich benötigst du:




Bohrmaschine mit verschiedenen Bohraufsätzen, um die Löcher für die Wandbefestigung zu bohren.


Optional:



Akkuschrauber mit Torx-Aufsatz



Schritt 1





2 x Bodenleisten



8 x Schraube & Hülse

Lege die beiden Bodenleisten auf den Boden und befestige die vier Verbindungswinkel wie gezeigt mit den mitgelieferten Schrauben & Hülsen.





Schritt 2

5 x Sprossen kurz


2 x Sprossen mittel

1 x Seitenleiste (Sprossenseite)




14 x Schraube

Schiebe die Sprossen durch die vorgesehenen Löcher (1) und setze die Seitenleiste (2) auf. Fixiere sie anschließend mit den mitgelieferten Schrauben.



(1)



(2)

Schritt 3


2 x Sprossen mittel

1 x Seitenleiste




4 x Schraube

Wiederhole Schritt 2 für das zweite Seitenteil: Schiebe die beiden mittleren Sprossen durch die Löcher (1) und befestige das Seitenteil (2) mit den mitgelieferten Schrauben.



Schritt 4




2 x Verbindungswinkel




4 x Schraube & Hülse

Schraube das erste Seitenteil zwischen die unteren Leisten. Achte darauf, dass die Winkel nach außen zeigen. Am einfachsten geht das zu zweit.



Schritt 5





2 x Verbindungswinkel



4 x Schraube & Hülse

Wiederhole Schritt 4 für das zweite Seitenteil. Wir empfehlen, dass eine zweite Person die Seitenteile dabei festhält.





Schritt 6





2 x Seitenbögen




8 x Schraube & Hülse

Nun können die Seitenbögen angebracht werden.
Wichtig: Ziehe die Schrauben noch nicht vollständig fest. Ein kleiner Spielraum erleichtert das Einsetzen der Sprossen in die Seitenbögen (Schritt 7).








Schritt 7

9 x Sprossen lang

Setze die 9 Sprossen ein, indem du sie abwechselnd von beiden Seiten zur Mitte hin mit leichtem Druck einschiebst.




Schritt 8




18 x Schraube

Wenn alle Sprossen eingesetzt sind, fixiere sie mit den beigefügten Schrauben. Ziehe dann auch die Schrauben aus Schritt 6 vollständig fest. Dein Yuki ist jetzt einsatzbereit – viel Spaß!



Schritt 9

Hinweis zur Zubehörmontage:
Befestige Zubehörteile wie Kletterseil, Turnringe, Schaukel oder Trapezschaukel immer mittig an den Sprossen. So wird die Belastung gleichmäßig verteilt und dein Yuki bleibt dauerhaft stabil und sicher.



SLONI

Für eine bewegte Kindheit

Qualität trifft Design

Natürlich wollen wir nur das Beste für Dein Kind. Klettern fördert die physische und geistige Entwicklung von Kindern auf spielerische Weise. Unsere Produkte werden in liebevoller Handarbeit aus vollständig massivem Kiefern- und Buchenholz gefertigt, unbehandelt und sind selbstverständlich frei von Schadstoffen. Und genau wie du lieben wir gutes Design. Deshalb haben wir SLONI gegründet. Mehr erfährst du auf sloni.de.



Kletterwände



Kletterdreiecke



Boulderwände

Sloni GmbH

Maysweg 10
47918 Tönisvorst
Deutschland
Tel.: +49 2151 51 65 00
E-Mail: info@sloni.de